PARA ABRIR EL CANDADO

❶ PRESIONE

y Suelte



NO MANTENGA Presionado el Botón del Candado.


❷ ESCANEE



Escáner enciende por 10 segundos

Mantengase el código QR a distancia de 8-10 pulgadas del escáner

Cuando se escanee un código QR, suena un tono y se apaga el escáner



❸ CIERRE

grillete y mantenga presión firme

La luz al pie del candado funciona como indicación de que está haciendoel candado.

Connectando

Connectado

Transmitiendo

Batería Baja

Sea paciente. Un tono de duración largo que suena cuando presione el botón significa que el candado todavia está conectando

Escanee el código QR a la izquierda para información adicional, tutoría, resolución de problemas, y apoyo.

BOXLOCK